

# MAX・MAXM電源製品シミュレータ EE-Sim OASIS SIMPLISご紹介

アナログ・デバイセズ株式会社 インダストリアルビジネスグループパワー FAE 志茂 亨輔

1

<u>File View</u> SIMetrix Simu<u>l</u>ator <u>H</u>elp





<u>File View</u> SIMetrix Simulator <u>H</u>elp

- # #









#### ▶インストール済のリファレンス回路

- 使うICは決まっており、とりあえず動かしたい
- シンプルな負荷条件時のシミュレーション

#### ▶ ブラウザ版EE-Simよりダウンロード

- ブラウザ版で推奨回路構成を探してシミュレーション
- ▶新規作成
  - 複数の電源製品を組み合わせたシミュレーション
  - 複雑な負荷条件時のシミュレーション

#### ✓ リファレンス回路、ブラウザ版回路は後から変更可能

**Easy to arrange!** 

Easy to use!

### 回路図作成リファレンス回路



OUT IN

'VAC'

BODE

R51 75.0k

VOUT

ILOAD

'LOAD1

VCC









### 回路図作成 ブラウザ版からダウンロード



▶ブラウザ版EE-Simで仕様決定、回路図作成→EE-Sim OASISでシミュレーション







Simulator Place Probe Probe AC/Noise Hierarchy Monte Carlo Tools File Edit View Help | 🚰 🖶 🌣 🔅 🍞 🍞 🔂 🔄 🍺 📈 O 准 👾 🔍 🔍  $\oplus$   $\bigcirc$ (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(12) $(\mathbf{2})$ (11) $(\mathbf{1})$ 保存 回転 Ctrl + S (8) 設定 左右反転 (9) ➢ SIMPI IS <-> SIMetrixの切り替えなど 上下反転 (10) ③ 戻る Ctrl + 7エーム関係 Ctrl + ホイール操作

- ④ 進む Ctrl + Y
- ⑤ コピー Ctrl + C
- ⑥ 素子移動

(1)

 $(\mathbf{2})$ 

- 配線も動かす場合はドラッグ&ドロップ  $\triangleright$
- 切り取り Ctrl + X (7)

#### 配線 (12)

- ピン間配線:始点、終点を左クリックで自動配線  $\succ$
- ホイールクリックで自由配線  $\succ$
- 右クリックで配線終了  $\triangleright$

#### 素子選択->各ボタンクリックで操作



### シミュレーション前準備



- 1. 電圧・電流プローブ
  - ▶過渡解析、POP解析
- 2. 注入電圧源・プローブ

▶ループ特性(AC)解析

3. プローブ設定

▶ラベル名付け

▶タブ割り当て

▶ シミュレーション対象割り当て

#### 4. シミュレーション条件設定(F8キー)

▶シミュレーションパラメータ(時間範囲、計算点数、周波数範囲、etc.)
▶実行シミュレーション選択(過渡解析、AC解析、POP解析)



#### Loop measurement injector



"Probe AC/Noise->Bode Plot Probe -Basic" "Place->Voltage Source->AC Source"

### リファレンス回路、ブラウザ版回路は上記設定済





#### シミュレーション結果の表示設定

🖌 Edit Probe	×	
Probe Options Axis Scales Axis La	bels	
Curve label	History	
IPROBE1	History depth 2 🚔 🗹 default	
Use \$FREF\$ for hierarchical reference	Use separate curves. If enabled, On	
Colour	new run and history depth is ignored. O Off	
Use default Edit	Global default may be set from menu ● Use default File   Options   General	
Axis type	Graph タブ 分割	
○ <u>A</u> uto select	☑ <u>U</u> se named graph	
O Use dedicated grid	Graph <u>n</u> ame 1	
O Use named grid	Set tab/caption to name	
◉ Use named <u>Y</u> -axis	☐ Keep different analysis types on same graph	
○ <u>D</u> igital	Analyses	
A <u>x</u> is name Iout	All analyses disabled	
	✓ Iransient	- ション対象
■■♥プリッド分割	<u>₽</u> 0P	
Arbitrary string to specify order	AC sweep	
	Plot on completion only	
	<u>Q</u> k <u>C</u> ancel <u>H</u> elp	

Periodic Operating Point AC	Transient	₹	ミイナンミュレーン
	Tansion		Select analysis
Analysis parameters			<u>Р</u> ОР
<u>S</u> top time 1m	🚔 s		
Start saving <u>d</u> ata at t = 0	S	🗹 Default	☑ <u>T</u> ransient
Plot data output			Save options
Number of plot points 10k		🗹 Default	AII
			○ <u>V</u> oltages Only
			O Pro <u>b</u> es Only
		Advanc <u>e</u> d	☐ No Forced Output Data
<u>O</u> k <u>R</u> un	<u>C</u> ance	I <u>H</u> elp	

同じ名前同士で同じグリッド・軸・タブにグラフが振り分け





Ä

| ┍ 淋 ☵ 🔍 ♥ ♥

ツールバーの**再生ボタン** or **F9キー**で計算実行 例: MAXM15066の電源電圧、LXピン、出力電圧・電流

の過渡解析







Ä

( 〇 濉 美 🔍 🔍 🔍 🤇

ツールバーの**再生ボタン** or **F9キー**で計算実行 例: MAXM15066の電源電圧、LXピン、出力電圧・電流

の過渡解析









#### 注意:計算前にシミュレーション設定(F8)のSave options->All選択

Choose SIMPLIS Analysis Periodic Operating Point AC Transient Analysis parameters	Select analysis
<u>S</u> top time 1m <mark>€</mark> s	
Start saving <u>d</u> ata at t = 0	☑ <u>T</u> ransient
Plot data output N <u>u</u> mber of plot points 10k	Save options      Save options     All     Yoltages Only     Probes Only
Advanced <u>O</u> k <u>B</u> un <u>C</u> ancel <u>H</u> elp	☐ No Forced Output Data ☐ <u>F</u> orce New Analysis

- 1. 追加先シートを選択 or 新規シート作成(F10)
- 2. 回路図ウィンドウをクリック
- 3. Probe-> or Probe AC/Noise->から各種プローブ選択
  - ▶ ツールバーからも選択可







- 1. ビットマップ or PDF形式で保存
  - ▶ 開いているタブのグラフが保存対象
  - "File->Save as PDF" or "File->Save as Picture"
- **2. コピー&ペースト**対応



PDF以外は**画像サイズ=ウィンドウサイズ**となります





## Fin.